

SNEAKER LAUNDRY スニーカーランドリー

家庭では落としにくいドロコ汚れも、スパイラル・ブラシできれいに落とします。

スニーカーウォッシャー (MCW-W7C)

スニーカーをいためずきれいに洗う「スパイラル・ブラシ」

らせん状に植毛されたスパイラル・ブラシと、底面の補助ブラシでしっかり洗います。ブラシの素材は腰が強くしかも滑らかなナイロンを使用しているので傷みを抑えます。



★革靴及び、スパイクなどの金具付のものは洗わないでください。

スニーカー専用洗剤を自動投入「洗剤自動投入器」標準装備

スニーカー専用洗剤使用で、頑固な汚れもしっかり落とし、ニオイも抑えます。

洗濯前に洗濯脱水槽を洗えるから 清潔「槽洗浄ボタン」

コイン投入前にボタンを押せば洗濯槽をシャワー洗浄するので清潔です。



厚物のスニーカーもしっかり脱水 「追加脱水ボタン」

洗濯終了後、1時間以内に押せば2分間追加脱水できるので、水はけにくい厚物でもしっかり脱水できます。

スニーカードライヤー (MCD-D7C)

ゴム部や接着部をいためずスピーディに乾燥

シューズハンガーにスニーカーをセットし、コインを入れれば乾燥スタート。低温の温風でゴムや接着部を傷めず乾燥します。

●乾燥時間の目安

ジョギングシューズ	化繊	約20分
バスケットシューズ	木綿	約40分
テニスシューズ	木綿	約40分
子供シューズ	化繊	約15分

この表は室温20度で、スニーカーウォッシャーの「脱水追加ボタン」を使用したときの目安です。



スニーカードライヤー
MCD-D7C

スニーカーウォッシャー
MCW-W7C

1台から導入承ります！
コインランドリー経営、
ホテル、宿泊施設、中小
病院、学生寮、独身寮
などなど。
まずは、お気軽にお問い合わせ
合わせください。



▲洗濯終了後、スニーカーをドライヤーに
セットします。





コイン式 スニーカーランドリー

品名	品番
スニーカーウォッシャー	MCW-W7C
スニーカードライヤー	MCD-D7C

■スニーカードライヤー

品番	MCD-D7C
外形寸法	540(幅)×420(奥行)×448(高さ)mm
製品質量	約23kg(専用スタンド約2kg含む)
電源	100V 50/60Hz共用
乾燥方式	低温風集中ノズル方式(半導体ヒーター)
乾燥容量	大人サイズ2足(子供サイズ4足)
消費電力	1150/1250W(50/60Hz)室温30℃
ファンモータ定格出力	23W
風量	1.3m ³ /分(50Hz) 1.4m ³ /分(60Hz)
温度制御	サーミスター検知(約55℃)
排気口径	直径φ100mm(上面集中・ダクト取付け可)
使用硬貨	100円
使用時間切換	1~60分(1分毎に設定可)出荷時設定20分
外形寸法	25(幅)×235(奥行)×700(高さ)mm×2本
材質	24mm角パイプ(鉄製~2本)

※料金・時間の変更及び押しボタン式への変更には、別売の特殊ドライバー(部品コード:S-005900)が必要です。

■スニーカーウォッシャー

品番	MCW-W7C
外形寸法	522(幅)×565(奥行)×1233(高さ)mm
製品質量	約45kg(洗剤自動投入器約4kg含む)
電源	100V 50/60Hz共用
洗浄方式	スパイラルブラシ・自動反転方式
洗濯・脱水容量	大人サイズ2足(子供サイズ4足)
標準使用水量	約56L(水位20L)
消費電力	340W
洗濯・脱水モータ定格出力	150W
消費電力量	80Wh
回転数	洗い(ブラシ)113rpm、脱水(槽)720rpm
脱水槽の大きさ	直径φ400×391mm
使用硬貨	100円
使用料金切換	200, 300, 400, 500円
電源	100V 50/60Hz共用
消費電力	10W
洗剤注入方式	液体専用洗剤(テクノスニーカー)加圧ポンプ
洗剤注入量	1回30cc マイコン可変外気温即応型
タンク容量	約4L(約130回分)

(MCW-W7Cのプログラム)

- 【別売部品】
- 50円メカ
150、250、350円に設定可能
部品コード：301 S8410 00300
 - コントロール機構完成B
MCW-W7Cを押しボタン式に変更可能
部品コード：301 0 1000 99600
 - コントロール機構完成C
MCD-D7Cを押しボタン式に変更可能
部品コード：305 0 1000 02100

 株式会社リース東京

【本社】 〒175-0082 東京都板橋区高島平9-28-4 エンドレスビル
TEL 03-5398-6231 FAX 03-5398-6610



Rental & Lease

<https://www.leasetokyo.co.jp>